

Finalidade:

A cadeira NoStress Eletrico é muito confortável, multi-posicional, e facilita transferências graças aos seus apoios de braços amovíveis.

Características:

- Ótima higiene: módulos de edredão substituíveis, removíveis e laváveis na máquina a 30°.
- Composição do edredão: repleto de fibra oca siliconizada para ultra-conforto.
- Prático: não é necessária uma tomada de alimentação, pode ser instalada onde quiser, em casa ou na comunidade.
- 3 posições: sente-se, relaxe (TV), descanse.
- Segurança: Revestimento PVC/PU resistente ao fogo M2.
- Cores: 3 revestimentos disponíveis
PVC/PU: Antracite, Framboesa, Pistachio - Veludo repelente de água : Castanho ou Cinza Pérola - Tecido mottled: cinza mottled
- Largura do assento: 53 cm
- Altura do chão/assento: 48 cm
- Peso máximo do utilizador: 130 kg

Largura do assento	Profundidade do assento	Largura total	Altura do assento	Altura total	Peso da cadeira	Peso máximo do utilizador
54 cm	55 cm	72 cm	48 cm	112 cm	Manual: 43 kg Elétrico: 47 kg	130 kg
Revestimento PVC/PU de normas não-incêndio: M2 - 1021-1 - 1021-2 e biocompatível						
Normas não inflamáveis para revestimentos de veludo e tecido: 1021-1 - 1021-2 e biocompatível						
Tolerâncias dimensionais e de peso ± 15mm / 1,5 kg						

Lote: Ver embalagem

Cor: Cinzento /Antracite

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: NoStress Eletrico

Diretiva: 93/42/CEE

Fabricante: Innov'SA

Morada do Fabricante: 7 avenue Bernard Pieds
10110 BAR-SUR-SEINE, França

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Avenida dos
Combatentes N. º96, Estrada Nacional 1, Lugar
Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior -
qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

O edredão da sua cadeira é removível e pode ser lavado a 30°. Aconselhamos que coloque o seu edredão numa rede de lavagem para preservar a sua aparência original.

A vida útil esperada da cadeira é influenciada pelo uso regular, armazenamento, manutenção e limpeza.

Para manter a sua cadeira INNOV'SA em boas condições, deve mantê-la regularmente da seguinte forma:

- Verifique se os parafusos, alavancas e botões de ajuste estão seguros.
- Verifique se a cadeira tem fissuras, danos nas partes estruturais, etc. e limpe-a. Substitua a tampa, se necessário.

Instruções de Utilização:

A cadeira NoStress é muito confortável, multi-posicional, e facilita transferências graças aos seus apoios de braços amovíveis. Certifique-se que existe distância suficiente (aprox. 60 cm) na parte de trás da cadeira para evitar o contacto com a parede quando esta estiver na posição "Relaxar" (deitada).

Certifique-se de que a localização da cadeira é uma superfície plana sem inclinações para assegurar que a cadeira é estável no chão para que não possa escorregar.

Imagens do Artigo:

